cloer

Bedienungsanleitung

Elektrische Kaffeemühle 7579

Auf einen Blick

- Kapazität: 50g Kaffeebohnen
- Edelstahlmesser
- Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel möglich
- Einfache Bedienung durch große Mahltaste
- Transparenter Deckel für schnellen Blick auf das Mahlgut
- Kabelaufwicklung
- Edelstahlgehäuse
- 150 Watt, 230 Volt

D

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für die Cloer Kaffeemühle entschieden haben. Von nun an können Sie Kaffee aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen genießen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Kaffeemühle.

Ihre Firma Cloer

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist **ausschließlich** dazu bestimmt, im Haushalt verwendet zu werden.
- Lassen Sie Reparaturen an Cloer Elektrogeräten nur von autorisierten Cloer Fachhändlern oder vom Cloer Werkskundendienst durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt dadurch Ihr Garantieanspruch.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Das Gerät ist mit einer Anschlussleitung der Anbringungsart „Y" versehen. Ist diese beschädigt, muss sie durch einen autorisierten Cloer Fachhändler oder den Cloer Werkskundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
  - wenn eine Störung auftritt.
  - wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
  - vor jeder Reinigung.
- Ziehen Sie bitte nur am Stecker, niemals an der Zuleitung. Spannen Sie die Zuleitung nicht zu stramm, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das Gerät umkippt.
- Ziehen Sie die Zuleitung nicht über scharfe Kanten.
- Benutzen Sie die Zuleitung nicht zum Tragen und schützen Sie diese vor Hitze (Herdplatte / offene Flamme).
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Kinder sollten daher beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit (Spritzwasser / Regen).
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch einen externen Timer oder eine Zeitschaltuhr betrieben zu werden.

Aufstellen

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile und evtl. Aufkleber, nicht das Typenschild.
- Stellen Sie die Kaffeemühle auf eine trockene, rutschfeste und ebene Unterlage.

Vor dem Erstgebrauch

- Bitte lesen Sie vor dem Erstgebrauch diese Anleitung aufmerksam durch.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- **ACHTUNG! Die Klingen der Kaffeemühle sind scharf. Verletzungsgefahr!**

Sicherheitshinweise zur Bedienung

- Die Kaffeemühle ist **ausschließlich zum Mahlen von Kaffeebohnen** geeignet. Füllen Sie keine anderen Lebensmittel (Ölbohnen, Nüsse etc.) oder Flüssigkeiten in das Gerät.
- Das Gerät hat eine **Kapazität von 50g**.
  ACHTUNG! Füllen Sie den Behälter nicht über den Rand hinaus mit Kaffeebohnen.
- Tauchen Sie die Kaffeemühle niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

Bedienung

- Öffnen Sie den Deckel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Befüllen Sie den Behälter mit Kaffeebohnen (max. 50g).
- Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn zu.
- **Hinweis:** Die Kaffeemühle ist mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet. Der Betrieb ist nur mit geschlossenem Deckel möglich.
- Wickeln Sie das Kabel komplett ab und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Um Kaffee zu mahlen, halten Sie die große Taste gedrückt.
- **Hinweis:** Dieses Gerät ist für einen Gebrauch von maximal 30 Sekunden vorgesehen. Wird das Gerät zu lange betrieben, schaltet sich der Überhitzungsschutz ein und das Gerät stoppt automatisch. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall mind. 10-20 Minuten abkühlen, bevor Sie es er-

neut benutzen.
- Lassen Sie den Knopf wieder los, wenn der gewünschte Mahlgrad erreicht ist. Diesen können Sie durch den transparenten Deckel prüfen.
- Öffnen Sie den Deckel und schütten Sie das Kaffeepulver aus.
- Warten Sie mindestens 1 Minute bis Sie die Kaffeemühle erneut benutzen, um ein Überhitzen zu vermeiden.

Reinigung

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker.
- Reinigen Sie den Kaffeebohnenbehälter nach jedem Gebrauch.
- Wischen Sie die Außenseite des Gerätes und den Kaffeebohnenbehälter mit einem feuchten Tuch und den Deckel mit einem trockenen Tuch ab.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Spülen Sie den Mahlbehälter niemals mit Wasser aus.
- Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Reinigungssprays oder Topfschwämme.
- Behandeln Sie die Kaffeemühle mit einem speziellen Edelstahlpflegemittel um kleinere Verunreinigungen (Fingerabdrücke etc.) zu entfernen.
- **ACHTUNG! Nur im Außenbereich anwenden! Nicht auf Flächen anwenden, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen (Innenbereich).**

Umweltfreundliche Entsorgung

Unsere Geräte haben für den Transport ausschließlich umweltfreundliche Verpackungen. Geben Sie Kartonagen und Papier in die Altpapiersammlung, Kunststoffverpackungen in den Wertstoffmüll.

ACHTUNG!
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe. Führen Sie auch das ausgediente Gerät bitte dem anerkannten Recyclingkreislauf zu. Über Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Kunden-Service

Sollte es einmal vorkommen, dass Ihr Cloer-Gerät einen Schaden hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Cloer-Werkskundendienst.
Cloer Elektrogeräte entsprechen den aktuellen EG-Richtlinien und Sicherheitsvorschriften.

Garantiebedingungen für Deutschland

Cloer gewährt Ihnen, dem privaten Endverbraucher, eine limitierte Herstellergarantie. Bei sorgfältiger Behandlung und Beachtung der Bedienungsanleitung sowie der Sicherheitshinweise verpflichten wir uns, das Gerät kostenlos instandzusetzen, soweit es sich um Material- oder Herstellungsfehler handelt. Die Instandsetzung erfolgt durch Reparatur bzw. Ersatz der schadhaften Komponenten. Ausgewechselte Teile werden Eigentum der Firma Cloer. Weitere Ansprüche, gleich welcher Art, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen.
Diese Garantie beeinträchtigt keine Rechte, die Verbraucher gemäß den jeweils geltenden nationalen Gesetzen bezüglich des Verkaufs von Waren haben.

Die Garantiefrist beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmals von einem Endverbraucher erworben wurde. Die Garantiefrist wird durch spätere Weiterveräußerung, durch Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produktes weder verlängert, noch beginnt sie von neuem oder wird anderweitig beeinflusst. Diese Garantie wird von Ihrem Händler an Sie weitergegeben. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich direkt an Ihren Händler. In Deutschland bietet Cloer registrierten Verbrauchern die Möglichkeit, erweiterte Garantieleistungen direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass das Produkt bei einem autorisierten Händler gekauft und per Postkarte oder über das Internet unter **http://www.cloer.de/service** registriert wurde. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen wenden sich registrierte Verbraucher in jedem Fall zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst. Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert ein.

Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet werden. Diese werden von den Paketdiensten nicht zugestellt, sondern für Sie kostenpflichtig retourniert. Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen. Wenden Sie sich an den:

Cloer Werkskundendienst
Tel.: 02932.6297-660
Fax: 02932.6297-860
Mail: service@cloer.de

Zum Nachweis des Garantieanspruchs ist unbedingt ein Kaufbeleg mit Kaufdatum und Händleranschrift im Original vorzulegen. Ohne diesen Kaufbeleg erfolgt die Reparatur ohne Rückfrage kostenpflichtig.

Ausgenommen von der Garantie sind Schäden, die auf

- unsachgemäße Nutzung,
- natürliche Abnutzung bzw. Verschleiß,
- äußere Einwirkungen (z.B. Transportschäden, Stöße, Schläge, Hitzeeinwirkung, Säuren o.ä.),
- mangelnde Entkalkung*
- oder auf ungeeignetes Zubehör zurückzuführen sind.

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät

- gewerblich genutzt,
- unautorisiert geöffnet, abgeändert
- oder ein unautorisierter Reparaturversuch vorgenommen wurde.

Für Verbrauchsmaterial wird ebenfalls keine Garantie übernommen.

* Wasserkocher / Kaffeeautomat / Teeautomat

mit Herz gemacht

cloer

7579

© 2012 by Cloer Elektrogeräte GmbH

Technische Änderungen, Irrtümer bzw. Druckfehler vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes, we are not liable for any errors or printing errors.